



## ARRACANDOR BATERÍA INDUSTRIAL CEVIK PRO SP-P01-TR-1224

Referencia: SP-P01-TR-1224

EAN-13: 2030019000829

Marca: CEVIK PRO

- Alta capacidad de arranque: Permite arrancar vehículos de gran tamaño y maquinaria pesada sin dificultad, incluso bajo condiciones extremas.
- Portabilidad y diseño robusto: Facilita su transporte y uso en diferentes entornos, asegurando durabilidad y resistencia ante golpes y el desgaste normal.
- Mayor seguridad en el manejo y mantenimiento del vehículo, gracias a las protecciones contra picos de voltaje y las alarmas de seguridad como la de inversión de polaridad.
- Reducción en tiempos de inactividad del vehículo debido a problemas de batería, lo que permite una mayor eficiencia en operaciones industriales y comerciales.

### Descripción general

El arrancador de batería industrial es una herramienta esencial diseñada para vehículos automotrices, industriales y vehículos pesados, facilitando el encendido en condiciones adversas o cuando la batería principal del vehículo ha fallado.

Este modelo cuenta con dos baterías AGM EXTREME de 33 Ah de alta calidad, que proporcionan una fuente de energía confiable y duradera.

Está protegido contra picos de voltaje y tiene una carcasa de ABS que le confiere una alta resistencia a impactos y condiciones ambientales adversas.

Incorpora un cargador automático y fusible doble para una mayor protección y seguridad.

Viene equipado con cable de carga y pinzas aislantes, además de una alarma de inversión de polaridad que alerta al usuario si las conexiones están incorrectas.

Su diseño portátil y profesional ofrece una potencia de 6400A a 12 V y 2500A a 24V, ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y automotrices.

### Recomendaciones de uso:

Leer el manual de usuario detenidamente antes de usar el arrancador por primera vez.

Asegurarse de que las pinzas estén correctamente conectadas a los terminales de la batería: rojo a positivo y negro a negativo.

No exponer el arrancador a la lluvia o condiciones extremas de temperatura para evitar daños.

Verificar periódicamente el nivel de carga de las baterías y recargar cuando sea necesario.

Utilizar el arrancador en un área bien ventilada para evitar acumulaciones de gases potencialmente peligrosos.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenar el arrancador en un lugar seco y fresco para evitar daños por humedad o calor excesivo.

Limpiar regularmente la carcasa y las pinzas con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad y asegurar una buena conexión.

Revisar el fusible doble periódicamente y reemplazarlo si muestra signos de desgaste o daño, para mantener la eficacia y seguridad del dispositivo.

**Características**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Voltaje (en V)                   | 12-24                      |
| Capacidad de la batería          | 2x33Ah AGM                 |
| Corriente De Arranque (en Ap)    | 6400/3200                  |
| Fusible                          | 500A Pinza roja            |
| Longitud y sección de los cables | 160 cm / 50mm <sup>2</sup> |
| Toma de mechero 12V              | Si                         |

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 30,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 32,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 35,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 55,00 |
| Presentación                     | Caja  |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía / Baterías y generadores y transmisión de energía cinética / Baterías, pilas y accesorios / Unidad de cargador de batería de auto (26111729) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN / OTROS (ACCESORIOS DE AUTOMOCION) (080809OT)                                                                                            |

**Enlaces**

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">SP-LE-GX Folleto informativo Cargadores/Arrancadores</a> |
|-----|----------------------------------------------------------------------|